


Bedienerkarte


Steuerung GENO®-BW-tronic (ab Software-Version V1.40)




Betriebsanleitung beachten!

Ein-/Auschalten der gewünschten Funktion über GRÜNE TASTEN oder Menü FUNKTIONEN

AUS: Die Filteranlage ist nicht aktiv. Taste  3 Sek. lang betätigen - Wechsel zwischen AUS und AUTOMATIK.

FILTERN HAND: Es wird solange filtriert, bis eine andere Betriebsart gewählt wird. Taste  3 Sek. lang betätigen - FILTERN HAND Ein-/Ausschalten.

AUTOMATIK: Zu den programmierten Filterlaufzeiten wird filtriert.

RÜCKSPÜLEN: Bei Einstellung "EIN" wird eine Rückspülung gestartet, bei Rückschalten auf "AUS" wird der laufende Rückspül-Schritt abgebrochen und der nächste Schritt abgearbeitet. Taste  3 Sek. lang betätigen - Rückspülung starten oder Rückspül-Schritt abbrechen.

ENTLEEREN: Bei Einstellung "EIN" wird das Badewasser mit der Filterpumpe zum Kanal verworfen - muß durch Bediener abgeschaltet werden (Entleeren Aus)!

REINIGUNG: Wenn der bauseitige Schalter Rinnenreinigung aktiviert ist.

Grundanzeige der Steuerung

```
Datum          Uhrzeit
Betriebsart:
Funktion
Temperatur:    . . . °C^
```

Temperaturanzeige und automatische Heizung: Wenn nach dem °C ein Pfeil ^ steht, wird das Badewasser aufgeheizt.

Aufbau des Menüs FUNKTIONEN

Zugang über Taste  (ggf. Code Abfrage).

```
FUNKTIONEN:
Anlage Aus..... OK
Filtern Hand     Aus
Automatik        Aus
Rueckspuelen    Aus
Entleeren        Aus
```

Gewünschte Funktion mit den Tasten  und  auswählen und mit Taste  starten.

Ausgehend von der Grundanzeige 1 x die Taste  drücken:
Bezeichnung Ihrer Filteranlage
z. B. GENO®-mat F 600 AK, WS

```
Datum          Uhrzeit
                BW-tronic
Anlagenbezeichnung
Software:       V-.-
```

In Ihrer Steuerung GENO®-BW-tronic integrierte **Software-Version**

Ausgehend von der Grundanzeige 2 x die Taste  drücken:
Anzeige, wann die letzte Rückspülung stattfand (nur bei Automatik-Anlagen).

Ausgehend von der Grundanzeige 3 x die Taste  drücken:

```
Kundendienst
Grünbeck-Hotline

+49 (0) 9074/41-333
```

Anzeige der Grünbeck-Kundendienst-Hotline oder der Telefonnummer Ihrer Kundendienst-Vertretung

Bedienkarte

Steuerung GENO®-BW-tronic (ab Software-Version V1.40)



Betriebsanleitung beachten!

Zugang zum Menü Bedienung

- Taste antippen.
- Ggf. den von Ihnen festgelegten Code eingeben und mit bestätigen.
- Wenn der Cursor vor der Zeile "Bedienung" steht, mit bestätigen.
- Mit den Tasten und den Cursor vor die gewünschte Zeile bewegen und mit bestätigen.

Menü Bedienung

|--- Filterlaufzeiten
|--- Rückspülzeiten (*)
|--- Temperatur-Sollwert
|--- Datum, Uhrzeit
|--- Code-Zugang Bediener
(* nur bei Automatik-Anlagen)

Programmierung der Filterlaufzeiten und Rückspülungen

FILTERLAUFZEITEN:		
Mo		07:00 - 11:00
Mo	*	17:00 - 20:00
Mo		00:00 - 00:00

Täglich sind bis zu drei Filterlaufzeiten und eine Rückspülzeit programmierbar. Es werden aber nur die mit dem* gekennzeichneten ausgeführt.

1. Mit den Tasten und den Cursor vor die gewünschte Zeile bewegen und mit Taste bestätigen.
Mit den Tasten und den Stern* ein-/bzw. ausschalten und mit der Taste bestätigen.
2. Mit den Tasten und die Uhrzeit wie gewünscht programmieren, mit den Tasten und zwischen Einer- und Zehnerstelle hin- und herschalten (Startzeit).
Mit Taste bestätigen.
3. Gleichermaßen die Endzeit programmieren (entfällt bei den Rückspülzeiten).
4. Vorgang 1. - 4. für alle Zeiten wiederholen.

Temperatursollwert

AKTIV: der aktuelle Temperatursollwert
(Normaltemp., Wintertemp., Warmbaden)

Einstellen des Temperatursollwertes

Mit Taste den Wert öffnen, mit den Tasten und zwischen den Stellen hin- und herschalten und die Stellen mit den Tasten und auf den gewünschten Wert einstellen, mit bestätigen.

Datum/Uhrzeit

Programmierung entsprechend der Vorgehensweise bei den Filterlaufzeiten, durch Aktivieren der (MEZ-) Sommerzeit "Ja" wird die Uhrzeit eine Stunde vorgestellt.

Code-Zugang Bediener

CODE-ZUGANG BEDIENER	
NEIN	
Code	0000

Bei Einstellung "Ja" kann der Zugang zum USER MENU (Bedienung) über einen von Ihnen programmierten Code abgesichert werden (Bereich 1000..9999).